



Podmínky poskytnutí záruky 30 let platné pro keramické komíny proti prohoření vložek, odolnost proti kondenzátu, na bezpečný odvod spalin.

1. Komínové těleso musí být postaveno dle montážního návodu, který je nedílnou součástí každé kompletní dodávky komínového tělesa.
2. Komínové těleso musí být postaveno za použití všech potřebných a originálních prvků komínového systému.
3. Po dobu tuhnutí a tvrdnutí spojovacího tmelu FT je nutné zajistit nadstřešní část proti bočnímu tlaku větru.
4. Záruky jsou poskytovány za předpokladu, že komín byl postaven v souladu s montážním návodem a za použití všech originálních dílů a materiálů systému, při dodržení všeobecně známých technických pravidel a technických podmínek pro výstavbu komínového systému. Před uvedením do provozu musí být komín zrevizován revizním technikem. Záruky jsou poskytovány při dodržení platných vyhlášek a nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
5. Při montáži je nutno dodržet příslušné stavební předpisy.
6. V případě potřeby doporučujeme odbornou konzultaci s projektantem, kominíkem nebo naším technickým oddělením.
7. Komín je možno uvést do provozu až po dostatečném vytvrzení spojovacích materiálů.
8. Při uvádění do provozu nebo do delší odstávce je nutno komínové těleso zahřívát pozvolna.
9. Nepřepravovat keramické tvarovky volně na ložné ploše vozidla-pokud nelze použít standardní balení pro malý počet kusů, stáhnout keramické tvarovky páskou nebo smršťovací folií, případně proložit měkkým materiálem (vyloučit poškození při transportu- mikrotrhliny, poškození pera a drážky).
10. Před usazením do komína keramické tvarovky na stavbě proklepat-poškozenou KV poznáme podle dutého a chrastivého zvuku (neviditelné mikrotrhliny), zvuk musí být zvonivý, neodpovídající KV nepoužívat.
11. Je třeba počítat s tepelnou roztažností keramické konstrukce KV vzhledem k plášti a krycí desce komína (čím vyšší komín a vyšší teplota spalin, tím je nárůst délky sloupce KV vyšší). Proto je třeba zajistit dilataci mezi: -zaústěním kouřovodu (tvarovka KZK) a pláštěm komína včetně vnitřní omítky-spára může být uzavřena pružným tmelem, je nutné použít čelní desku CD - zaústěním kouřovodu spotřebiče (kotle) do tvarovky KZK,KZK 45°, je nutné použít převlečnou redukci kouřovodu RK,RKC.
12. POZOR: přímé působení plamene na stěnu KV (při provizorní temperaturaci stavby, přetopení lokálních kamen nebo nevhodný typ krbové vložky-bez horní clony) může být příčinou vzniku trhlin na keramických tvarovkách. Provizorní topidlo postavit co nejdále od komína a použít dlouhý přívod kouřovými rourami, případně přívod spalin zalomit více koleny (vyloučit možnost vstupu plamene do komína). Keramické roury musí být zabudovávány suché. Zaústění odtahových rour od topidel musí být provedeno souose, platí zejména pro zaústovací tvarovky (KZK) se zaústěním pod úhlem 45°. Odtahová roura musí být do tvarovky zaústěna dilatačně, tj. po celém obvodu obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo skelná vata, minerální provazce či žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejich teplotním roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá, aby nemohlo dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky, do komína to ani při maximálním výkonu topidla.
13. Připojené spotřebiče se musí provozovat v optimálním režimu výkonu. Použít správný typ spotřebiče, který odpovídá konkrétnímu komínovému tělesu. Pozor na připojování předimenzovaných spotřebičů, komín nemusí poté optimálně fungovat a jeho případné poškození plynoucí z jejich použití a provozu může být důvodem neuznání reklamace. Zvláště při použití komínu pro temperaturaci hrubé stavby v zimních měsících je nutné si uvědomit, že teplota komínu je velmi nízká. Nešetrné zacházení a nezajištění postupného natápění komínu (cca 30 min.), může vést k popraskání vnitřní komínové vložky a tím znehodnocení nového komínu.
14. Výztuž komínu-vzhledem k vyšším požadavkům na statické zabezpečení komínových konstrukcí proti povětrnostním vlivům (zejména vítr) je nutno provést výztuž komínu.

16. Použití spojovacího tmelu FT a tmelu Rudomal je přípustné pouze do teploty vzduchu minimálně +5°C. V případě zjištění aplikace tmelů při nižších teplotách není zaručeno správné spojení jednotlivých komínových dílů.

Podmínky poskytnutí záruky platné pro nerezové komíny, záruka na odolnost proti korozi platná pro suchý provoz tedy spalování dřeva, dřevěných pelet

1. Respektujte údaje poskytované výrobcem spalovacího zařízení a jeho Montážní a provozní návod. Při provozu spalovacího zařízení používejte výhradně předepsané palivo. Při spalování dřeva je nutno dbát na to,



aby bylo spalováno dřevo bez nátěrů a impregnace apod. a aby nebyly spalovány dřevotřískové lisované desky, domovní odpad, atd. Výhřevná hodnota - jak je popsáno v Tabulce 1 - závisí na druhu dřeva.

Dřevo by mělo být skladováno / sušeno na vzduchu vyskládané v hranicích po dobu dvou až tří let a chráněno před deštěm. Po této skladovací době by palivové dřevo mělo vykazovat zbytkovou vlhkost 15 % (viz Tabulka 2). Dřevo by mělo být poráženo nejlépe v zimních měsících a mělo by být rozštěpáno již před skladováním / sušením. Tímto způsobem lze podstatně usnadnit vysychání dřeva.

	Druh dřeva	výhřevnost v kWh/m ³	výhřevnost v kWh/kg
Listnáčové dřevo	dub	2100	4,2
	buk	2200	4,2
	jasan	2100	4,2

2. Instalace musí být provedena odborně v souladu s montážním návodem, zejména pak v souladu s následujícími normami a předpisy: ČSN EN 1443 - Komínové konstrukce — Všeobecné požadavky, ČSN EN 73 4201 a připojování spotřebičů paliv, NV 91/2010 Sb. o požárních podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, vyhláškou MV č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhláškou MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

3. Prvky musí být až do okamžiku montáže chráněny před znečištěním a skladovány v suchu a ve svých originálních obalech.



S jednotlivými prvky zacházejte s maximální péčí:

vhodné skladovací místo na staveništi;

konstrukční prvky skladujte "naležato" resp. je chraňte proti převrnutí;

vybalení jednotlivých prvků proveďte až bezprostředně před jejich montáží;

zajistěte stálou ochranu materiálu proti úletu jisker způsobeným řezáním jiných materiálů a proti znečištění.

4. Ujistěte se, že konstrukční díly se nedostanou do kontaktu s železnými nebo méně hodnotnými kovy. Kromě toho nesmí být okolní vzduch a spalovací vzduch znečištěn chlorovanými uhlovodíky.

Předcházejte poranění použitím vhodného pracovního oděvu, obuvi a rukavic.

Pro krácení/řezání a odstranění otřepů používejte výhradně nástroje určené pro práci s nerezovou ocelí.

5. Před uvedením do provozu musí být komín zrevizován revizním technikem. Záruky jsou poskytovány při dodržení platných vyhlášek a nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Záruky na nerezové sestavy:

Komín tl.vnitřního plechu 0,5/25mm izolace

záruka 25 let

Komín tl.vnitřního plechu 0,5/30mm izolace	záruka 10 let
Komín tl.vnitřního plechu 0,6mm/30mm izolace	záruka 20 let
Komín tl.vnitřního plechu 0,6mm/32,5mm izolace	záruka 25 let
Na nátěry a lakování se záruka neposkytuje	

Komín je nutné v zákonných lhůtách kontrolovat, čistit a spotřebič provozovat v optimálním režimu spalování.

Platnost od 1.1.2015

E-TRADE JIČÍN, K VÁPENKÁM 562, JIČÍN 506 01, IČ:02702711